

Instrucciones de uso

1



- El agua debe estar a una temperatura aproximada entre **90°C y 100°C**.
- Se recomienda *colocar la férula en el envase* antes de colocar el agua con la temperatura recomendada.

2



- Una vez pasados aproximadamente 8 segundos, la férula debe ser retirada del agua.
- Es recomendable *secar el exceso de agua al retirar la férula del agua con una toalla*.

3



- Pasados los 8 segundos, la férula debe ser termoformada en la zona requerida.
- Mientras más rápido sea termoformada, el resultado será más anatómico.



Escanea aquí
Más información



Fácil y rápido tu férula 3D

Instrucciones de uso

1



- El agua debe estar a una temperatura aproximada entre **90°C y 100°C**.
- Se recomienda *colocar la férula en el envase* antes de colocar el agua con la temperatura recomendada.

2



- Una vez pasados aproximadamente 8 segundos, la férula debe ser retirada del agua.
- Es recomendable *secar el exceso de agua al retirar la férula del agua con una toalla*.

3



- Pasados los 8 segundos, la férula debe ser termoformada en la zona requerida.
- Mientras más rápido sea termoformada, el resultado será más anatómico.



Escanea aquí
Más información



Fácil y rápido tu férula 3D

Instrucciones de uso

1



- El agua debe estar a una temperatura aproximada entre **90°C y 100°C**.
- Se recomienda *colocar la férula en el envase* antes de colocar el agua con la temperatura recomendada.

2



- Una vez pasados aproximadamente 8 segundos, la férula debe ser retirada del agua.
- Es recomendable *secar el exceso de agua al retirar la férula del agua con una toalla*.

3



- Pasados los 8 segundos, la férula debe ser termoformada en la zona requerida.
- Mientras más rápido sea termoformada, el resultado será más anatómico.



Escanea aquí
Más información



Fácil y rápido tu férula 3D

Instrucciones de uso

1



- El agua debe estar a una temperatura aproximada entre **90°C y 100°C**.
- Se recomienda *colocar la férula en el envase* antes de colocar el agua con la temperatura recomendada.

2



- Una vez pasados aproximadamente 8 segundos, la férula debe ser retirada del agua.
- Es recomendable *secar el exceso de agua al retirar la férula del agua con una toalla*.

3



- Pasados los 8 segundos, la férula debe ser termoformada en la zona requerida.
- Mientras más rápido sea termoformada, el resultado será más anatómico.



Escanea aquí
Más información



Fácil y rápido tu férula 3D